

การใช้โทรศัพท์ควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัย

ผู้ใช้สามารถโทรศัพท์เข้ามาควบคุมการทำงานของตู้ระบบสัญญาณเตือนภัยได้
การใช้งานดังนี้

1. หมุนโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ต่ออยู่กับตู้ควบคุม

(หากมีการต่อเบอร์ภายในต้องกดหมายเลขเบอร์ภายในด้วย)

2. กดปุ่ม * (ดอกจัน) เมื่อได้ยินเสียง ปี่บ ๆ ต้อนรับจากตู้ควบคุม

(เสียง ปี่บ ๆ จะดังประมาณ 8 ครั้ง ต้องกดภายในช่วงเวลานี้เท่านั้น)

หากกดปุ่ม * ทันในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีเสียงดัง ตู๊ด ยาวหนึ่งครั้ง และ เงียบ

- แต่หากกดปุ่ม * ไม่ทันในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีเสียงดัง ปี่ดยาวเหมือนเสียงแฟกซ์ ให้
โทรเข้ามาใหม่อีกครั้ง

3. ให้ใส่รหัสผู้ใช้ ของท่านเอง 4 –6 หลัก หากรหัสถูกต้องจะได้ยินเสียง ตู๊ด สั้นยืนยัน

ให้เลือกคำสั่งเพื่อควบคุมระบบดังนี้

หาก กด 1 เพื่อเปิดระบบทันที จะมีเสียงตอบรับตู๊ดสั้น 4 ครั้งยืนยัน

หากเปิดอยู่จะดังตู๊ด 1 ครั้งยืนยัน

หาก กด 2 เพื่อปิดระบบทันที จะมีเสียงตอบรับตู๊ดสั้น 2 ครั้งยืนยัน

หากเปิดอยู่จะดังตู๊ด 1 ครั้งยืนยัน

หาก กด 3 รีเซตระบบทันที

หาก กด 5 ฟังเหตุการณ์เตือนภัยล่าสุด จะมีเสียงปี่บ ๆ ตามโซน

(หากกดคำสั่งควบคุมแล้วต้องกด*ดอกจัน และรหัสใหม่ก่อนทุกครั้ง)

4. หากต้องการกดคำสั่งควบคุมคำสั่งอื่นๆ ต้องกด*ดอกจัน และรหัสใหม่ก่อนทุกครั้ง

หรือถ้ากดรหัสแล้วไม่มีเสียงตอบรับ สันนิษฐานว่ารหัสผิด/กดไม่ครบ ให้ลองกด*ดอกจันและรหัสใหม่

5. กด # เพื่อยกเลิกการติดต่อกับตู้ควบคุม

หมายเหตุ การต่อสายทำตามขั้นตอนปกติ เหมือนเดิมทุกประการ (สำหรับช่าง) การใช้โทรศัพท์

โทรเข้ามาควบคุมใช้ได้กับ PREMIER816 V7.x ขึ้นไป เสียงตอบรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ

กับเวอร์ชันตู้ควบคุมที่ใช้งาน ส่วนปุ่มคำสั่งควบคุมยังเหมือนเดิมทุกประการ