












## สรุปเมนูการใช้งาน

การเปิด/ปิดระบบ	การใช้รหัสที่ตู้ควบคุม	การใช้รีโมทควบคุม	การใช้คีย์แพดควบคุม	หมายเหตุ
<b>Away Arm</b> (เปิดระบบทั้งหมด)	1. กดปุ่ม กุญแจล็อก สีแดง  2. มีเสียงนับเวลาขาออก ให้ออกจากพื้นที่ 3. ลั่นเสียงนับเวลา ระบบเปิด	1. ให้ออกจากพื้นที่ กดปุ่ม กุญแจล็อก  2. มีเสียงนับเวลาขาออก 3. ลั่นเสียงนับเวลา ระบบเปิด	1. ให้ออกจากพื้นที่ กดปุ่ม กุญแจล็อก สีแดง  2. มีเสียงนับเวลาขาออก 3. ลั่นเสียงนับเวลา ระบบเปิด	ปิดหน้าต่างประตูให้เรียบร้อย
<b>Home Arm</b> (เปิดระบบบางส่วน)	1. กดปุ่ม กุญแจล็อกและคลายล็อก สีเหลือง  2. มีเสียงนับเวลาขาออก ให้ออกจากพื้นที่ 3. ลั่นเสียงนับเวลา ระบบเปิด	1. กดปุ่ม กุญแจล็อกและคลายล็อก สีเหลือง  2. มีเสียงนับเวลาขาออก ให้ออกจากพื้นที่ 3. ลั่นเสียงนับเวลา ระบบเปิด	1. กดปุ่ม กุญแจล็อกและคลายล็อก สีเหลือง  2. มีเสียงนับเวลาขาออก ให้ออกจากพื้นที่ 3. ลั่นเสียงนับเวลา ระบบเปิด	โซนที่ตั้งเป็น Home Omit จะถูกยกเลิก
<b>Disarm</b> (ปิดระบบทั้งหมด)	1. เปิดประตูเข้าบ้านตามปกติ 2. มีเสียงนับเวลาขาเข้า เดินไปที่ตู้ควบคุม 3. กดปุ่ม กุญแจคลายล็อก สีเขียว  4. กดรหัสส่วนตัว ระบบปิด	1. เปิดประตูเข้าบ้านตามปกติ 2. มีเสียงนับเวลาขาเข้า 3. กดปุ่ม กุญแจคลายล็อก สีเขียว  4. ระบบปิด	1. กดปุ่ม กุญแจคลายล็อก สีเขียว  2. กดรหัสส่วนตัว ระบบปิด	ถ้าหากเปิดระบบแบบ Home Arm รีโมทควบคุมจะสามารถปิดระบบได้ทันที
<b>Stop the Alarm</b> (หยุดเสียงออลาร์ม)	1. กดปุ่ม กุญแจคลายล็อก สีเขียว  2. กดรหัสส่วนตัว เสียงออลาร์มหยุด	ไม่สามารถหยุดเสียงออลาร์มได้ ต้องไปปิดที่ตู้ควบคุม/คีย์แพด	1. กดปุ่ม กุญแจคลายล็อก สีเขียว  2. กดรหัสส่วนตัว เสียงออลาร์มหยุด	