

ใบแทรก Premier 412 & 816 & 832

บทสรุปคู่มือผู้ใช้ระบบสัญญาณเตือนภัย		
การเปิดระบบแบบไม่มีผู้อยู่อาศัยในบ้าน (ARM)	<ul style="list-style-type: none"> - กดรหัสผ่านส่วนตัว - กดปุ่ม ARM / YES - มีเสียงหว่งขาออก 	<ul style="list-style-type: none"> - ? ? ? ? ? ? - ARM / YES
การเปิดระบบแบบมีผู้อยู่อาศัยในบ้าน (STAY)	<ul style="list-style-type: none"> - กดรหัสผ่านส่วนตัว - กดปุ่ม STAY 	<ul style="list-style-type: none"> - ? ? ? ? ? ? - STAY
การปิดระบบแบบไม่มีผู้อยู่อาศัยในบ้าน	<ul style="list-style-type: none"> - กดรหัสผ่านส่วนตัว - กดปุ่ม DISARM / NO 	<ul style="list-style-type: none"> - ? ? ? ? ? ? - DISARM / NO
การปิดระบบแบบมีผู้อยู่อาศัยในบ้าน	<ul style="list-style-type: none"> - กดรหัสผ่านส่วนตัว - กดปุ่ม DISARM / NO 	<ul style="list-style-type: none"> - ? ? ? ? ? ? - DISARM / NO
การยกเลิกโซนตรวจจับ (BYPASS)	<ul style="list-style-type: none"> - กดรหัสผ่านส่วนตัว - กดปุ่ม BYPASS - กดโซนที่ต้องการยกเลิก 2 หลัก - กดปุ่ม BYPASS - กดรหัสผ่านส่วนตัว - เปิดระบบ ARM หรือ STAY 	<ul style="list-style-type: none"> - ? ? ? ? ? ? - BYPASS - 01.....32 - BYPASS - ? ? ? ? ? ? - ARM / YES Or STAY
การปิดระบบเมื่อเกิดเหตุเตือนภัย และ การรีเซตระบบ (หากมีปุ่ม RESET ให้กดรหัสตามด้วยปุ่ม RESET)	<ul style="list-style-type: none"> - กดรหัสผ่านส่วนตัว - ไฟ ALARM และ โซนสว่าง - กดรหัสผ่านส่วนตัว - กดปุ่ม MENU - กดปุ่ม 0 มีเสียงตอบรับ 	<ul style="list-style-type: none"> - ? ? ? ? ? ? - (ALARM) - ? ? ? ? ? ? - MENU - 0
การใช้ฟังก์ชัน	<ul style="list-style-type: none"> - กดรหัสผ่านส่วนตัว - กดปุ่ม MENU - กดปุ่ม 1 - กดปุ่ม 2 - กดปุ่ม 4 - กดปุ่ม 7 	<ul style="list-style-type: none"> - ? ? ? ? ? ? - MENU - 1 - 2 - 4 - 7
การเปลี่ยนรหัสผ่านส่วนตัว (หากรหัสใหม่มี 6 หลัก ไม่ต้องกดARM/YES)	<ul style="list-style-type: none"> - กดรหัสผ่านส่วนตัว - กดปุ่ม MENU - กดปุ่ม 5 - กดรหัสใหม่ 4 – 6 หลัก - กดปุ่ม ARM / YES - กดรหัสใหม่อีกครั้ง - มีเสียงตอบรับ 	<ul style="list-style-type: none"> - ? ? ? ? ? ? - MENU - 5 - ? ? ? ? ? ? - ARM / YES - ? ? ? ? ? ?